

uputstvo za upotrebu

DERSEPT

biocidni proizvod za brzu dezinfekciju na bazi persirćetne kiseline

BAKTERICID, VIRUCID, FUNGICID

za profesionalnu i opštu upotrebu!

Sastav:

- persirćetna kiselina 0,3%
- vodonikperoksid <1%
- sirćetna kiselina 4-6%

Osobine:

- ne ostavlja rezidue
- ne peni
- ne oštećuje drvo, gumu, plastiku, staklo, keramiku, emajl, pocinkovane, niklovane i hromirane metale
- deluje na temperaturama od 0° - 90° C
- lako aerobno biorazgradljiv u vodi 100 %

Fizičko-hemijske karakteristike:

- bezbojna tečnost
- miris sirćeta
- pH vrednost nerazblažen na 20°C, SRPS ISO 4316:2014..... 2-3
- rastvara se neograničeno u vodi

Antimikrobno dejstvo:

DERSEPT je pokazao snažno antiseptičko dejstvo u vremenu od 5 do 30 minuta na bakterije *Pseudomonas aeruginosa*, *Enterococcus hirae*, *Salmonella typhimurium*, *Escherichia coli*, *Klebsiella pneumoniae*, *Staphylococcus aureus*, *Mycobacterium smegmatis*, *Salmonella cholerae suis*, *Proteus mirabilis*, *Bacillus subtilis*, *Bacillus cereus*, *Enterococcus faecalis* i gljivu *Candida albicans*.

Deluje kontaktno na površinu mikroorganizama, vršeći poremećaj strukture i propustljivosti membrane koja se raspada pod dejstvom visoko reaktivnog aktivnog kiseonika iz persirćetne kiseline.

Područje primene:

DERSEPT se koristi za dezinfekciju površina opreme i ambalaže, u objektima javnog zdravlja, prehrambenoj industriji, industriji alkoholnih i bezalkoholnih pića, veterini, stočarstvu, hladnjačama, ugostiteljstvu (hoteli, moteli, restorani, kuhinje), javnom prevozu, javnim objektima i ustanovama, farmaceutskoj, kozmetičkoj industriji, svim subjektima koji su obavezni da primenjuju Pravilnik o uslovima higijene hrane, dobre higijenske prakse i primenu postupaka koji se zasnivaju na principima analize opasnosti i kritičnih kontrolnih tačaka-HACCP i domaćinstvu

DERSEPT se koristi za dezinfekciju površina i opreme koje mogu biti i u direktnom kontaktu sa hranom ili pićem za ljude i životinje (uključujući i vodu za piće).

Način korišćenja:

DERSEPT se primenjuje u obliku vodenog rastvora bez prethodnog razblaživanja.

Nanosu se prskanjem na površine pomoću prskalice. Posle upotrebe nije potrebno ispiranje. Nanosi se na prethodno dobro mehanički očišćene površine.

Nositi odgovarajuće zaštitne rukavice i zaštitne naočare.

Preporučena doza je 10 ml/ m² i 100 ml/m³. Više puta dnevno po potrebi bez ograničenja. Vreme delovanja je od 5 do 30 minuta.

Za dezinfekciju u objektima javnog zdravlja:

- za dezinfekciju svih vrsta instrumenata (očišćeni i oprani instrumenti dezinfikuju se potapanjem u DERSEPT u trajanju od 10 minuta. Posle dezinfekcije nije potrebno ispiranje).
- za dezinfekciju katetera i pribora od plastike i gume, kao i svih drugih vrsta laboratorijskog posuđa
- dezinfekcija svih vrsta površina u: operacionim salama, porodilištima, salama za hemodijalizu, ambulancama, previjalištima i prostorijama za druge vrste intervencija
- za dezinfekciju površina u infektivnim odeljenjima
- za dezinfekciju površina u laboratoriji

Upozorenja:

DERSEPT je namenjen za spoljnu upotrebu.

Izaziva iritaciju kože i teško oštećenje oka.

Može se koristiti neograničeno, bez određenog razmaka u korišćenju između dve primene.

Neophodno je pridržavati se osnovnih preventivnih mera pri radu i čuvanju hemikalija.

Treba izbegavati kontakt sa kožom i očima. Držati dalje od hrane i pića i van domašaja dece.

Na mestu rada neophodno je obezbediti odgovarajuću opštu i lokalnu ventilaciju.

Ako dospe na kožu oprati sa puno sapuna i vode. Ako dođe do iritacije kože potražiti medicinski savet/mišljenje. Ako dospe u oči ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktna sočiva, ukoliko postoje i ukoliko je to moguće učiniti. Nastaviti sa ispiranjem.

Ukoliko je preparat progutan, isprati usta vodom i potražiti savet lekara. Ne izazivati povraćanje!

Telefon za hitne slučajeve – Centar za kontrolu trovanja VMA (011) 3608440, 3608234

Sa ostacima biocidnog proizvoda postupati u skladu sa Zakonom o upravljanju otpadom, a sa iskorišćenom ambalažom u skladu sa Zakonom o ambalaži i ambalažnom otpadu

Uputstvo za čuvanje:

Čuvati u originalnoj ambalaži na tamnom i hladnom mestu van domašaja dece.

Rok upotrebe : 12 meseci od datuma proizvodnje

Pakovanje: Boca od 200 ml sa prskalicom, 1 litar, 1 litar sa prskalicom, 10 litara

Atestirano od:

- VMA-Beograd,
- IHTM-Društvo za tehnološki razvoj, Laboratorija za ispitivanje i razvoj, Beograd,
- Institut za zaštitu zdravlja Srbije “Dr Milan Jovanović Batut” Beograd

Upisan u listu biocidnih proizvoda za dostavljanje tehničkog dosijea

broj rešenja 532-01-111/2010-03

datum rešenja 31.07.2017.